

*Upute za instalaciju i upotrebu*

Najučinkovitiji položaj za termostat je u prostorij i koja se stalno ili duže koristi.

Termostat treba postaviti tako da bude u pravcu prirodnih zračnih tokova prostorije, ali da ne bude

izložen propuhu ili ekstremnim temperaturama (npr. sunčevi zrake, hladnjak, dimnjak i slično).

Optimalno mjesto montaže termostata je na 1,5 m visine od razine poda.

Ako su radijatorski ventili u vašem stanu sa termostatskom glavom, tada u toj prostoriji gdje želite

montirati termostat, zamijenite termostatske glavu ventila radijatora na ručno regulativnu glavu ili podesite glavu na maksimalnu temperaturu. U suprotnom će termostatska glava remetiti regulaciju temperature u stanu.

Sobni termostat na utjecaj promjene temperature u prostoriji, kod podešene temperature ostvaruje bez naponski električni kontakt zatvaranja i otvaranja. Ako je temperatura niža od podešene, kontaktne točke 1 i 3 se zatvaraju, a istovremeno se prekida kontakt između točaka 1 i 4. Ako temperatura viša od podešene, prekida se kontakt između točaka 1 i 3, a istovremeno se zatvaraju kontaktne točke 1 i 4.

